


Vyžaduje sa inštalácia:

Smart Modul s bránou




Štartovací balíček pre Smart inštaláciu «... s
NETATMO»

Alebo




Obsah balenia




Smart Inšalačný stykač

EN 60669-2-1



Zapojenie ovládacieho
obvodu



	U	I	F						
-5°C +45°C	100-240V~ 50/60Hz	20A MAX	2,4-2,4835Ghz <100 mW	Tichý <10dB	Plánovanie	Meranie kWh	4800W	2400VA	Nabíjanie

Bezpečnostné opatrenia




Nedodržanie podmienok pre inštaláciu a použitie môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, alebo vznik požiaru.

1 Príprava, zapojenie



Vypnite hlavný vypínač/
istič



C1, C2:

MAX
2x 1.5mm²
2.5mm²

N, L, Load:

MAX
2x 2.5mm²
6mm²

C1,C2,

N, L, Load:


MIN : 0.8Nm
MAX : 1.4Nm

Príklady zapojenia


Vďaka integrovanej ochrane nie je potrebné dodatočné istenie ovládacieho obvodu medzi svorkami C1 a C2.

Je vyžadované predpísané istenie spínanej záťaže.


Ovládanie elektromerom
dodávateľa elektrickej energie.




Bázenové čerpadlo a iné motory




Nabíjanie elektromobilov




Ovládanie ohrievačov cez
inštalovanú centrálnu jednotku



Ovládanie výkonového jedнопólového
stýkača pomocou Smart stýkača
Legrand *



Ovládanie výkonového viacpólového
stýkača pomocou Smart stýkača
Legrand *



* : Meranie spotreby el. energie nie je funkčné, ak je Smart inštalovaný stýkač použitý na ovládanie 1 alebo viacpólového výkonového stýkača

- N (neutral) = modrý
- L (Line) = fázový vodič
- Fázový vodič za kontaktom

2 Pridanie **Smart inštaláčného stykača** do Legrand Smart Home inštalácie

1



Vypnite **hlavný vypínač/istič**

OFF


2




ON

Po fyzickom nainštalovaní a kontrole zapojenia zapnite **hlavný vypínač/istič**

3



3 **Stlačte a podržte** ovládacie tlačidlo na Smart module s bránou, alebo stred «Doma / Mimo domu» hlavnom bezdrôtovom vypínači kým sa LED kontrolka nerozsvieti na zeleno, **potom uvoľnite tlačidlo**



> 3 s


Alebo



> 3 s




> 30 s



Konfiguračné LED kontrolky ostatných Legrand Smart zariadení svietia neprerušovaným zeleným svetlom

4 Dokončenie inštalácie



< 1 s

Alebo



< 1 s

Krátko stlačte ovládacie tlačidlo na Smart Module s bránou (alebo stred Doma / Mimo domu hlavnom bezdrôtovom vypínači) pre dokončenie inštalácie. LED kontrolky na všetkých zariadeniach v Legrand Smart Home inštalácii zhasnú.


5 Dokončenie inštalácie v aplikácii Legrand Home + Control

Na pridanie tohto Smart produktu a periférnych zariadení do Legrand Smart Home inštalácie, musíte dodržať pokyny a inštrukcie v:

- **Legrand Home + Control aplikácie** (Nastavenia/Pridať zariadenie)
- alebo montážne návody na legrand.sk



Manuálne ovládanie a LED kontrolka



Automatický mód


OFF



AUTO OFF



AUTO ON



ON



VYP/ZAP mód

ON



OFF



www.legrand.sk

Legrand Slovensko s.r.o.

www.legrand.sk

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Nižšie podpísaný

Legrand

vyhlasuje, že rádiové zariadenie, ku ktorému prislúcha tento návod je v zhode
s nariadením 2014/53/UE.

Úplné znenie EU vyhlásenia o zhode je dostupné na nasledujúcej stránke:

www.legrandoc.com