


Vyžaduje sa inštalácia:


Smart Modul s bránou




Štartovací balíček pre Smart inštaláciu «... s
NETATMO»

Alebo


Štartovací balík pre
Legrand Smart Home
inštaláciu




Obsah balenia



Smart Impulzné relé



Zapojenie ovládacieho
obvodu



	U	I	F			kWh			
-5°C +45°C	100-240V~ 50/60Hz	16A MAX	2,4-2,4835Ghz <100 mW	Tiché <10dB	Plánovanie	Meranie	3840W	650W	3000W

Bezpečnostné opatrenia




Nedodržanie podmienok pre inštaláciu a použitie môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, alebo vznik požiaru.

1 Príprava, zapojenie



Vypnite hlavný vypínač/
istič



C1, C2:

MAX
2x 1.5mm²
2.5mm²

N, L, Load:

MAX
2x 2.5mm²
6mm²

C1, C2,

N, L, Load:

MIN : 0.8Nm
MAX : 1.4Nm


Príklady zapojenia




Na ovládanie Smart impulzného relé nie je možné použiť stmievač

Je vyžadované predpísané istenie spínanej záťaže. Ovládací obvod má integrovanú ochranu.


Káblovaná inštalácia




Káblovaná inštalácia s použitím rozvodnej krabice



Kombinovaná káblovaná aj bezdrôtová inštalácia



Bezdrôtová inštalácia



Nefunkčné indikačné svetlo na tlačidlo s indikáciou

- N (neutral) = modrý
- L (Line) = fázový vodič
- Fázový vodič za kontaktom



Nezabudnite - v prípade výmeny starej inštalácie za bezdrôtové tlačidlo je potrebné zabezpečiť pôvodné vodiče

2 Pridanie **Smart impulzného relé** do Legrand Smart Home inštalácie

1



Vypnite **hlavný vypínač/istič**

OFF


2




Po fyzickom nainštalovaní a kontrole zapojenia zapnite **hlavný vypínač/istič**

ON

3



3 **Stlačte a podržte** ovládacie tlačidlo na Smart module s bránou, alebo stred «Doma / Mimo domu» hlavnom bezdrôtovom vypínači kým sa LED kontrolka nerozsvieti na zeleno, **potom uvoľnite tlačidlo**




> 3 s

Alebo

> 3 s




> 30 s



Konfiguračné LED kontrolky ostatných Legrand Smart zariadení svetla neprerušovaným zeleným svetlom

Možnosť: spárovať bezdrôtový smart vypínač - LED kontrolky musia svietiť neprerušovaným zeleným svetlom- viď ③.

- Stlačte a podržte hlavné tlačidlo Smart impulzného relé kým LED kontrolka nezačne blikať na modro
- Držte stlačené ovládacie bezdrôtové tlačidlo a ťukajte kým sa LED kontrolka nerozsvieti neprerušovaným modrým svetlom. Potom uvoľnite tlačidlo.
- Ak sa LED kontrolka na Smart Impulznom relé rozsvieti na zeleno - chodte na krok ④.



4 Dokončenie inštalácie



< 1 s

Alebo

< 1 s



Krátko stlačte ovládacie tlačidlo na Smart Module s bránou (alebo stred Doma / Mimo domu hlavnom bezdrôtovom vypínači) pre dokončenie inštalácie. LED kontrolky na všetkých zariadeniach v Legrand Smart Home inštalácii zhasnú.

5 Dokončenie inštalácie v aplikácii Legrand Home + Control

Na pridanie tohto Smart produktu a periférnych zariadení do Legrand Smart Home inštalácie, musíte dodržať pokyny a inštrukcie v:

- Legrand Home + Control aplikácie (Nastavenia/Pridať zariadenie)
- alebo montážne návody na legrand.sk




Zresetovanie bezdrôtového ovládacieho tlačidla

Stlačte a podržte stred tlačidla kým sa LED kontrolka **nerozsvieti na oranžovo**, potom rýchlo stlačte stred tlačidla pre potvrdenie resetu



Manuálne ovládanie a LED kontrolka



www.legrand.sk

Legrand Slovensko s.r.o.
www.legrand.sk

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Nižšie podpísaný

Legrand

vyhlasuje, že rádiové zariadenie, ku ktorému prislúcha tento návod je v zhode
s nariadením 2014/53/UE.

Úplné znenie EU vyhlásenia o zhode je dostupné na nasledujúcej stránke:

www.legrandoc.com